ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3DQuality

3DQ V2



Planeta3D



Содержание

Комплектация	. 4
Минимальные системные требования для ПО	. 5
Рекомендуемые системные требования для ПО	. 5
Устройство 3D сканера	. 6
Инструкция по началу работы	. 8
Настройка сенсора Intel Real Sense L515 1	12

Благодарим Вас за приобретение продукта компании 3DQuality. Убедительная просьба перед началом работы с 3D сканером внимательно изучить настоящую инструкцию по эксплуатации.

Приветствуем Вас в сообществе владельцев 3D сканеров нашей компании и надеемся на продуктивное сотрудничество!

Для получения обновлений ПО, консультаций по работе со сканером и технической поддержкой, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте: <u>www.3dquality.ru</u> и зарегистрировать свой продукт.

Комплектация

3D сканер с закрытым корпусом-(1 шт) Камера intel real sense L515 с магнитным креплением-(2 шт) Программное обеспечение: PLaneta3D Multisensor Кабель USB- Туре С шт (внутри корпуса 3D сканера) Кабель USB – (1 шт) Лицензионный ключ – (1 шт) Калибровочное поле стола – (1 шт) Поворотный стол -1 шт (внутри корпуса 3D сканера) Подставка для калибровочных полей –(2 шт) Переходник для крепления верхней камеры с магнитным креплением-(1 шт)

Минимальные системные требования для ПО

Для установки программы требуются права администратора. Операционная система: Windows 8, Windows 10; Частота Процессора: 3 Гц; Поколение процессора: i5 и выше; Количество ядер: 2 и более; Оперативная память: 8 GB DDR III; Видеокарта: NVIDIA с внутренней оперативной памятью 2 GB; Объем жесткого диска: 500 ГБ; Интерфейс: USB 2.0, Интерфейс: USB 3.1. на каждый сенсор.

Рекомендуемые системные требования для ПО Операционная система: Windows 8; Windows 10; Частота Процессора: 3 Ги; Поколение процессора: i7 и выше; Количество ядер: 4 и более; Оперативная память: 32 GB DDR4-2666 МГц; Видеокарта: NVIDIA с внутренней оперативной памятью 6 GB; SSD диск с объемом свободного пространства не менее: 500 ГБ; Интерфейс: USB 3.1. на каждый сенсор.

Устройство 3D сканера



3D сканер состоит из:

- 1. Основного корпуса
- 2. Дверца с ручками с магнитным креплением к корпусу
- 3. USB разъем для подключения 3D сканера к ПК
- 4. Сенсорной кнопки включения дополнительного освещения
- Сенсорной кнопки включения основного освещения (светодиодная лента расположенная вдоль корпуса 3D сканера. При долгом нажатии на кнопку работает, как диммер.
- 6. Боковые стенки 3D сканера корпуса с магнитным креплением к корпусу. Снимаются при необходимости увеличить размер области сканирования, либо для сканирования при естественном освещении
- 7. Кнопка включения





- 8. Разъем подключения силового кабеля
- 9. Камера intel real sense L515 с магнитным креплением к корпусу
- 10. 4 светильника дополнительного освещения с магнитным креплением к корпусу
- 11. Поворотный стол

Инструкция по началу работы

Перед началом 3D сканирования необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Установить программное обеспечение Planeta3D Multisensor и произвести его активацию: Активация программы;
- 2. Установите камеры intel real sense L515 при помощи магнитного крепления на корпус 3D сканера (одна камера устанавливается на нижней внутренней стенки 3D сканера, а вторая крепится к верхней внутренней стенки корпуса. Для того, чтобы верхняя камера не была перевернута и поле видимости верхней камеры было максимальным рекомендуется ее устанавливать на переходник верхней камеры, который уже посредством магнитов крепится к корпусу.
- Подключите камеры к компьютеру. Для каждого сенсора на компьютере необходимо использовать разъем USB 3.0 и выше. Подключаем сенсоры командой Открыть сенсоры: Настройка сенсора intel real sense L515.
- 4. Подключить 3D сканер к электросети с помощью силового кабеля в силовой разъем;
- 5. Включить 3D сканер;
- 6. Управление поворотным столом через USB провод. Для подключения поворотного стола к компьютеру через USB провод необходимо его вставить в USB разъём (4).
- 7. Управление поворотным столом по сети Wi-Fi. Необходимо включить поворотный стол, далее во вкладке сетевых подключений появится точка доступа с логином и паролем находящиеся на USB носителе идущем в комплекте. Произвести калибровку камер между собой: Калибровка

сенсоров в Planeta3D Multisensor с использование калибровочного поля 1 (смотрите общую инструкцию по Planeta3D);

- 8. Задать область сканирования цилиндр 15х30 и выровнять ее положение по маркеру
- 9. Сохранить настройки калибровки и положение области сканирования как рабочее пространство (смотрите общую инструкцию по Planeta3D)
- 10. Настроить режим создания фотореалистичной текстуры
- 11. Рекомендуется использование режима записи последовательностей, с их последующей обработкой.
- 12. В настройках камеры используйте пресет Short Range

Установка программы Planeta3D Multisensor

Установите USB Flash 3DQ в USB разъем. Откройте папку «Planeta3D Multisensor». В этой папке правой клавишей мыши нажмите на «Planeta3D Multisensor.exe». Выберете «Запуск от имени администратора».



Появится окно мастера установки. Для продолжения нажмите «Далее».

Выберите папку установки программы (по умолчанию программа будет установлена в C:\Program Files\3Dquality\Planeta3DMultisensor)

r#	Установка Planeta3D — 🗖 🗙	🥵 Установка Planeta3D — 🗆 🗙
	Bac приветствует мастер установки Planeta3D	Конечная папка Нажните кнопку "Далее", чтобы выполнить установку в папке по умолчани
		Установить Planeta3D в:
	мастер установки установит глапеtазо на компьютере. Нажмите кнопку "Далее", чтобы продолжить, или кнопку "Отмена", чтобы выйти из мастера установки.	C:\Program Files\3Dquality\Planeta3D\
		Изменить
		Установить эту программу:
3Dquality		 Только для меня (однопользовательский режим) Для любого, кто пользуется этим компьютером (многопользовательский режим)
	Назад Далее Отмена	Назад Далее Отмена

Укажите необходимость создания ярлыков на **Рабочем столе** и в **Меню** «**Пуск**». Для начала установки нажмите на кнопку «**Установить**». Как только все необходимое установится на компьютер, появляется новое

окно, оповещающее Bac о завершении установки. Для перехода к инструкции по эксплуатации не снимайте галочку «открыть Readme».

Активация программы

Для запуска программы необходимо сделать следующее:

1) Вставить Электронный ключ защиты в компьютер;

 Установить драйвер «GrdDrivers»;

3) Запустить программу и ввести код активации (находится на USB flash 3DQ). ВНИМАНИЕ:

лицензионный ключ к Интернету. Если у активацию и введи отправив свой лице	4. В процессе активации вам необхо вас нет подключения к Интернету, ге код активации. Вы можете получ ензионный ключ и отображаемый т	одимо подключиться , нажмите на онлайн чить код активации, окен на 3Dquality.		
Лиценз. ключ				
Токен	59a0c33735292efd5339df53ac546be8			
Активационный код				

Программа запускается только при подключенном электронном ключе защиты.

Настройка сенсора Intel Real Sense L515

Основные параметры сенсора Intel Real Sense L515 представлены ниже

В разделе ориентация вы можете выбрать ориентацию камеры в пространстве, на случай если сенсор установлен вертикально и вниз головой. В разделе доступны следующие варианты:

- Горизонтальный
- Отраженный по горизонтали
- Вертикальный
- Отраженный по вертикали

В разделе настройки потока задаются разрешение и количество FPS (частота кадров) при определении глубины (формы) и текстуры объекта. Для сенсора Intel Real Sense L515 максимальное значение 1280x720@30 fps.

Параметр «Включить излучатель» включает:

лазера. Рекомендуемое стандартное значение 150.

Единицы глубины- количество единиц глубины при сканировании.

Автовыдержка ИК камеры-включает режим автовыдержки ИК камеры

Кроме того, Вам доступно редактирование следующих параметров:

- Контрастность;
- Яркость;
- Увеличение;
- Гамма;
- Оттенок;
- Насыщенность;
- Резкость.

В разделе «Пресет» доступны следующие шаблоны:

Short range- для сканирования объекта на близком расстоянии (10-15 см) Max range- для сканирования объекта на дальнем расстоянии (до 6-8 метров) No Ambient light- для сканирования объекта без дополнительной подсветки Low Ambient light- для сканирования объекта с дополнительной подсветкой Default-сканирование со стандартными значениями

Сенсор						
#1 Intel RealSense L515 🔹 🔻						
Ориентация Горизонтальный						
Настройки потока						
Формат глубины 1024 x 768 @ 30 fps 🛛 👻						
Формат цвета 1280 x 720 (RGB24) @ 30 f; 🔻						
Применить						
Сила лазера	0	¢				
Единицы глубины	250	÷				
🗹 Авто выдержк	🗸 Авто выдержка цвета					
Выдержка цвета		156				
Усиление	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	256				
Авто выдержка ИК камеры						
🗹 Авто баланс белого						
Баланс белого	— —	4600				
Контраст	——	50				
Яркость		0				
Тон		0				
Насыщенность		50				
Резкость	— — —	50				
Пресет Short Range 💌						
Глубина отсечки 250см 🗘						

Внимание: для пользователей программы Planeta3D Multisensor рекомендуется отключить режимы автоматической выдержки цвета и контраста белого и настроить оба сенсора таким образом, чтоб экспозиция была максимально одинаковой.

Функция Глубина отсечки позволяет исключить из обработки объекты, находящие на расстоянии от сенсора более чем заданное значение. Это позволяет уменьшить объем обрабатываемой информации, соответственно и время на обработку.

Желаем успешной работы!

Дополнительную информацию можно получить в личном кабинете на сайте 3dquality.ru или обратившись в техническую поддержку.

Центральный офис г. Москва, Варшавское шоссе, д.28А, оф. 253. Тел.: +7 (495) 134-27-54 Email: <u>info@3dquality.ru</u> Режим работы: пн.-пт. 10:00 – 19:00